



## **Регистраторы XiLog WMR IP66/68 (передача данных по GSM каналу)**

XiLog.wmr удаленный автоматический регистратор расхода, использующий SMS сообщения предназначен для регистрации данных расхода со стационарного расходомера и передачи этих данных на главный компьютер.

Вы можете его использовать для снятия данных с коммерческих расходомеров, для мониторинга потерь воды в сети, для контроля расходов в диктующих точках сети (телеметрия).

- Сбор данных без выезда на место установки прибора.
- Ежедневный, еженедельный или по месячный прием данных.
- Тысячи расходомеров могут быть опрошены, и данные с них будут получены на ваш ПК.
- Ключевые потребители воды могут постоянно контролироваться.
- Контроль стоимости.
- Возможность снятия 15 минутных данных.

**XiLog.wmr** работает с расходомерами, которые имеют импульсный выход. Он накапливает регистрируемые расходомером данные и передает регулярные SMS сообщения, которые содержат суммарный расход воды (значение расхода)

### **XiLog.wmr сможет быть запрограммирован в один из трех режимов работы:**

- Передача общего значения расхода плюс 15 минутный график расхода воды (для контроля динамики ежесуточного расхода).
- Передача общего значения расхода плюс минимальное ночное значение расхода за последний календарный месяц (используется для контроля уровня потерь в сети).
- Передача общего значения расхода плюс ежедневный общий расход за сутки, за последний календарный месяц (для использования в коммерческих расходомерах).

### **XiLog.wmr обладает следующими возможностями:**

- Регистрирует прямой и обратный поток.
- Крайне прост в установке и настройке.
- Возможность считывания всех зарегистрированных значений с 15 минутным интервалом.
- Посылает сигнал тревоги при повышении или понижении установленного порогового значения величины (опция для мобильного телефона).
- Посылает сигнал тревоги, если кто-то перерезал кабель или открыл дверку, за которой установлен регистратор.
- Автоматическая коррекция времени по GSM сети.
- Встроенный источник питания на 5 лет минимум.
- Возможна версия с питанием от сети 220В.

### **Наземная модель**


Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: [pmi@nt-rt.ru](mailto:pmi@nt-rt.ru)

[www.primayer.nt-rt.ru](http://www.primayer.nt-rt.ru)


- Все подключения делаются пользователем.
- Встроенная антенна.
- Пользователь сам вставляет SIM карту.
- Батарея заменяемая пользователем.



Очень удобен для телеметрии т.к. может работать в автономном режиме более 5 лет. Заблаговременно, до того как батарея перестанет работать, регистратор пошлет сообщение о том, что батарея нуждается в замене. Заменить ее можно прямо на месте. Предусмотрена антивандальная защита. Регистратор пошлет тревожное сообщение на ваш мобильник если кто-то, попытается «нарушить его покой».

### **Модель для установки ниже уровня земли**

- Для установки в камеры, колодцы.
- Погружного типа IP68.
- Антенна расположена сверху.
- SIM карта устанавливается пользователем.
- Заменяемые батареи.



Перед использованием, регистратор XiLog должен быть запрограммирован с помощью программного продукта PrimeWorks, который поставляется вместе с регистратором. Соединение регистратора с ПК осуществляется с помощью соединительного кабеля через порт RS232. После установки регистратора на сети он может быть перепрограммирован с помощью ПК, GSM модема или мобильного телефона.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
 единый адрес для всех регионов: [pmi@nt-rt.ru](mailto:pmi@nt-rt.ru)  
[www.primayer.nt-rt.ru](http://www.primayer.nt-rt.ru)